

23 Especificações e Manutenção



HCH - Especificações

Voltagem	Monofásico 100V~115V -10%~+5%	Monofásico 200V~230V -10%~+10%
Consumo	160W	160W
Frequência	50/60Hz	
Nível de ruído	Abaixo de 72dB(A) a 0,5m de distância da agulha	
Condições ambientais	Temperatura 0~40C - Umidade: 45~85%	
Dimensões (Largura x Altura x Prof)	642 mm x 734 mm x 747 mm	
Peso	42 Kg	
Área de bordado	Bastidor tubular (campo do PTA-32320) 285mm x 290mm Bastidor de boné normal 67mm x 180mm (Opcional) Bastidor de boné amplo (Opcional)	
Capacidade da memória	Aproximadamente 40.000.000 de pontos	
Quantidade de bordados na memória	250	

As especificações podem mudar sem prévio aviso.

HCH-Lubrificação



Cuidado - Para prevenir acidentes

Quando realizando manutenção, verifique que a máquina esteja desligada da tomada.

A máquina vai apresentar no painel, periodicamente, uma solicitação de lubrificação, baseada no número de pontos já bordados.

Quando ligada, a máquina apresenta um ícone e uma letra indicando onde a lubrificação é necessária.

 **A** Place to oil

 **B** Place to oil

Favor lubrificar nos pontos indicados na figura ao lado, conforme a máquina solicitar (A, B ou ambos).

Marca	Local a lubrificar	Óleo
A	Lançadeira	Óleo de máquinas de costura.
B	Guia do cabeçote	

Quando lubrificando favor mover o cabeçote para a esquerda, para mais fácil acesso.

Excesso de óleo pode sujar (pingar) nos tecidos e nas linhas de bordar.

